

0605 • 1/4”-3/8”

**КЛАПАН ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА ИЗ РАДИАТОРА, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С
О-ОБРАЗНЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ**

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спускной клапан используется для удаления воздуха, который образуется и находится в нагревателях и радиаторах. Его систематическое использование как на этапе заполнения системы, так и во время эксплуатации позволяет предотвратить такие неприятные ситуации, как, например, образование холодных участков и постоянный шум по время движения теплоносителя. Клапан имеет ручной привод: маховик отвинчивается до тех пор, пока воздух не будет полностью удален из нагревательного прибора. Профиль спускного отверстия был спроектирован с целью обеспечить выход воды в ламинарном режиме, чтобы упростить ее сбор. Герметичное закрывание спускного крана гарантировано также ограниченным закрыванием маховика и, при сильных перепадах температуры, О-образным резиновым уплотнительным кольцом, размещенным непосредственно на затворе. Маховик с накаткой оснащен упором в конечном положении открывания, который не допускает его снятия с корпуса. Наконец, никелированный корпус и белый фигурный маховик делают его внешне похожим на другие компоненты отопительных приборов, гарантируя тем самым их полную эстетическую совместимость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Давление: условное (PN)	10 бар
Температура: макс, допустимая рабочая (TS) Рабочие среды:	от 0°C (искл. замерзание) до +110°C
Жидкий теплоноситель Гликольные растворы Резьба:	соотв. UNI8065 § 6 гликоль 50%
Присоединение к трубопроводу Тесты и испытания согласно:	Резьба согласно ISO 228/1
Уплотнение седла Уплотнительная поверхность	Испытание P12-EN 12266-1 Испытание P11-EN 12266-1

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из латуни EN 12164 - CW614N
Другие детали из латуни EN 12164 - CW614N
Маховик из ПОЛИАМИДА ПА6 (нейлон 6)
Кольца О-образные уплотнительные из НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ (NBR)
Кольцо уплотнительное с резьбой из чистого ПТФЭ (ТЕФЛОН)
Никелирование ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ EN 12540 Cu/Ni5s.

ТОВАРНЫЙ КОД

0605,208 наружная резьба 1/4”
0605,212 наружная резьба 3/8”



ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	D	H	a
1/4”	Ø17	30	9.5
3/8”	Ø17	30	9.5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: oxr@nt-rt.ru || сайт: <http://or.nt-rt.ru>

